


**Návod k použití****VAROVÁNÍ**


• **Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uchovejte je pro pozdější potřebu.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům spojenými s provozem přístroje. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Nepoužívejte tento přístroj na uvolněné části těla nebo oblasti vykazující známky: křečových žil, kožních onemocnění (například ekzém, lupénka, dermatitida), řezné rány a odřeniny, podráždění, bradavice, mateřská znaménka, kožní štítky, kožní vyrážka, přecitlivělost nebo spálení sluncem, flebitida, nedávná jizva, jiná kožní onemocnění. Pokud trpíte některým z výše uvedených stavů, doporučujeme před léčbou poradit se s lékařem.
- Pokud trpíte onemocněním kůže, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme použití pouze jednou osobou.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo poraněnou kůži.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

POPIS PŘÍSTROJE

- ① Elektrický pilník
- ② Zapnutí / Vypnutí & rychlost
- ③ Indikátor stavu baterie & rychlosti
- ④ USB zásuvka
- ⑤ Protiprachový kryt
- ⑥ Čisticí kartáč

- ⑦ USB nabíjecí kabel
- ⑧ Nástroj na odstranění brusné hlavy
- ⑨ Brusná hlava (3x)

VÝMĚNA BRUSNÉ HLAVY


Vypněte elektrický pilník a vyjměte jej ze zásuvky.
Umístěte nástroj na odstranění brusné hlavy do dvou prohlubní a sejměte brusnou hlavu.



Vyberte náhradní brusnou hlavu a pevně ji zatlačte do přístroje.

NABÍJENÍ

Použijte nabíjecí kabel a připojte jej k USB portu.



Při plném nabití se na indikátoru stavu baterie zobrazí 100 %.

DŮLEŽITÉ: Před použitím elektrického pilníku odpojte kabel USB.

POUŽITÍ

1. Očistěte a osušte pokožku.
2. Pro zapnutí stiskněte tlačítko Zapnutí / Vypnutí & rychlost na 2 sekundy.
3. Jemně zatlačte a malými krouživými pohyby pohybujte hlavou po oblasti pokožky.
4. Dalším stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte rychlost.

Poznámka: Na výběr jsou dvě nastavení rychlosti.


5. Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí & rychlost po dobu 2 sekund.

PO POUŽITÍ


Pro dosažení nejlepších výsledků nohy po použití umyjte, osušte a hydratujte.

PÉČE A ÚDRŽBA


Poznámka: Prachový kryt očistěte po každém použití.



Odstraňte brusnou hlavu pomocí nástroje na odstranění brusné hlavy a poté sejměte protiprachový kryt.



Očistěte přístroj štětcem.



Opláchněte vodou. Před dalším použitím nechte přístroj oschnout.

SPECIFIKACE

Model	PEDIS
Vstup	5V 1000mA 5,0W
Baterie	Li-Ion 3,7V 1500mAh 5,55Wh
Čas nabíjení	2 hodiny 30 minut
Maximální doba provozu	1 hodina 20 minut



Tento výrobek je v souladu s platnou legislativou EU o výrobcích.



Stejnoseměrný proud



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



IPX6 vodotěsné, vhodné pro použití ve vaně nebo sprše.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Máte-li jakékoli dotazy, pošlete nám e-mail na adresu: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat online dvouletou záruku, navštivte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDACE



Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci produktů za použití nejlepších dostupných technik recyklace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládalo se s jakýmkoli nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícím skládkám. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto se prosím ujistěte, že na konci životnosti tohoto produktu bude zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí se likvidovat spolu s domovním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamáce / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika


Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz


**Návod na použitie****VAROVANIE****• Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uchovajte ich pre neskoršiu potrebu.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom zodpovednej osoby alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám spojeným s prevádzkou prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Nepoužívajte tento prístroj na uvoľnené časti tela alebo oblasti vykazujúce známky: kŕčových žíl, kožných ochorení (napríklad ekzém, lupienka, dermatitída), rezné rany a odreniny, podráždenie, bradavice, materské znamienka, kožné štítky, kožná vyrážka, precitlivenosť alebo spálenie slnkom, flebitída, nedávna jazva, iné kožné ochorenia. Pokiaľ trpíte niektorým z vyššie uvedených stavov, odporúčame pred liečbou poradiť sa s lekárom.
- Ak trpíte ochorením kože, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Z hygienických dôvodov odporúčame použitie iba jednou osobou.
- Nepoužívajte na rezné rany alebo poranenú kožu.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok, pokiaľ nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.


POPIS PRÍSTROJA

- ① Elektrický pilník
- ② Zapnutie / Vypnutie & rýchlosť
- ③ Indikátor stavu batérie & rýchlosti
- ④ USB zásuvka
- ⑤ Protiprachový kryt
- ⑥ Čistiaca kefa

- ⑦ USB nabíjací kábel
- ⑧ Nástroj na odstránenie brusnej hlavy
- ⑨ Brusná hlava (3x)

VÝMENA BRUSNEJ HLAVY


Vypnite elektrický pilník a vyberte ho zo zásuvky.
Umiestnite nástroj na odstránenie brusnej hlavy do dvoch priehlbín a snímte brúsnu hlavu.



Vyberte náhradnú brúsnu hlavu a pevne ju zatlačte do prístroja.

NABÍJANIE

Použite nabíjací kábel a pripojte ho k USB portu.



Pri plnom nabití sa na indikátore stavu batérie zobrazí 100 %.

DÔLEŽITÉ: Pred použitím elektrického pilníka odpojte kábel USB.

POUŽITIE

1. Očistite a osušte pokožku.
2. Pre zapnutie stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie & rýchlosť na 2 sekundy.
3. Jemne zatlačte a malými krúživými pohybmi pohybujte hlavou po oblasti pokožky.
4. Ďalším stlačením tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť.

Poznámka: Na výber sú dve nastavenia rýchlosti.


5. Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie & rýchlosť po dobu 2 sekúnd.

PO POUŽITÍ


Na dosiahnutie najlepších výsledkov nohy po použití umyte, osušte a hydratujte.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA


Poznámka: Prachový kryt očistite po každom použití.



Odstráňte brúsnu hlavu pomocou nástroja na odstránenie brúsnej hlavy a potom zložte protiprachový kryt.




Očistite prístroj štetcom.



Opláchnite vodou. Pred ďalším použitím nechajte prístroj oschnúť.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	PEDI5
Vstup	5V  1000mA 5,0W
Batéria	Li-Ion 3,7V 1500mAh 5,55Wh
Čas nabíjania	2 hodiny 30 minút
Maximálna doba prevádzky	1 hodina 20 minút



Tento výrobok je v súlade s platnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Jednosmerný prúd



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom ich uschovajte pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.



IPX6 vodotesné, vhodné na použitie vo vani alebo sprche.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, pošlite nám e-mail na adresu: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať online dvojročnú záruku, navštívte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu produktov za použitia najlepších dostupných techník recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, zaobchádzalo sa s akýmikoľvek nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcim skládkam. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa prosím uistite, že na konci životnosti tohto produktu bude zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddel'te súčasti a správne ich zlikvidujte

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

Zápy 4 (areál RTK),

250 01 Zápy,

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662,

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz