


Profesionální elektrický pilník na nehty s přenosným nositelným ovladačem


NAPE – Návod k použití CZ







1



2



3



VAROVÁNÍ

- Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- NEPONOŘUJTE přístroj do vody.
- Spotřebič lze čistit otíráním vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

POPIS PŘÍSTROJE

1. Násadec	12. USB nabíjecí kabel
2. Svěrač	13. Konektorový kabel
3. Prázdný kolík	14. Brusné pásky x 66
4. Uzamčení/odemknutí nástroje	15. Hlava pro broušení hran
5. ON/OFF/SMĚR	16. Leštící hlava
6. USB „Výstupní“ port	17. Soudková brusná hlava
7. „Vstupní“ USB port	18. Pilovací kuželová hlava
8. Zásuvka konektoru	19. Kulová hlava
9. LCD displej a číselník	20. Jehličková hlava
A: Ukazatel směru	21. Oválná brusná hlava
B: Úroveň baterie	22. Kuželová hlava
C: RPM/rychlost	23. Malá brusná hlava
10. Řídicí jednotka	24. Velká brusná hlava
11. Boční držák	25. Hlava s trnem (pro použití s brusnými pásy)

NABÍJENÍ

Zapojte nabíjecí kabel USB do „vstupního“ portu USB na řídicí jednotce a poté do portu USB. Během nabíjení bude indikátor stavu baterie blikat. Když je baterie plně nabitá, indikátor úrovně baterie zobrazí 4 čárky.

Plné nabití trvá až 4 hodiny.

Poznámka: Násadec je při nabíjení deaktivován.

1. MONTÁŽ BOČNÍHO DRŽÁKU

Boční držák lze vložit a zacvaknout na místo na levé nebo pravé straně řídicí jednotky.

2. MONTÁŽ NÁSTAVCŮ

1. Ujistěte se, že je zámek nástroje v odemčené poloze, vyjměte prázdný kolík a bezpečně uložte.
2. Vložte vybraný nástroj do otvoru svěrače a pevně zatlačte.
3. Použijte zámek nástroje.

Pro odebrání:

1. Otočte zámek do odjištěné polohy a nástroj vytáhněte.

Důležitá informace: Vždy vraťte prázdný kolík do násadce, když se jednotka nepoužívá. Svěrač tak zůstává rovný a chráněný. Pokud je svěrač poškozen, vložené nástroje se nebudou otáčet rovně a mohou způsobit zranění.

3. POUŽITÍ

- A. Zapojte oboustranný propojovací kabel do řídicí jednotky a základny násadce.
- B. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF/SMĚR zapněte jednotku. Dalším stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi vpřed (F) a vzad (R).
- C. Otočením ovladače zapněte násadec; otáčením ve směru hodinových ručiček rychlost zvýšíte a proti směru hodinových ručiček snížíte.
- D. Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/SMĚR.

PO POUŽITÍ

- Vypněte jednotku a odpojte násadec od řídicí jednotky.
- Ujistěte se, že je prázdný kolík zasunut do svěrače.

PÉČE A ÚDRŽBA

Nástroje by měly být po každém použití vyčištěny a sterilizovány.

POTŘEBUJETE NABÍJET TELEFON?

Jednoduše zapojte nabíjecí kabel USB telefonu do „výstupního“ portu USB.



Aby se telefon nabíjel, musí být rychlost nastavena na 00 ot./min.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Uvnitř jednotky nejsou žádné díly opravitelné uživatelem.

SPECIFIKACE

Model: NAPE

Vstup USB: 5,0V  900mA 

Výstup USB: 5,0V  3000mA 

Výstup na násadec: 12,0V  210mA Max. 

Rychlost otáček: 0-35 000 ot./min

Baterie: Li-Ion 11,1V 2600mAh



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180) (produkt)



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a aby se zabránilo narůstajícímu množství skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti tohoto produktu zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ se likvidovat s domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.







Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

**Profesionálny elektrický pilník na nechty s prenosným nositeľným ovládačom**

NAPE – Návod na použitie SK

**1****2****3**

VAROVANIE

- Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- NEPONÁRAJTE prístroj do vody.
- Spotrebič je možné čistiť utieraním vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

POPIS PRÍSTROJA

1. Násadec	12. USB nabíjací kábel
2. Zvierač	13. Konektorový kábel
3. Prázdny kolík	14. Brúsne pásky x 66
4. Uzamknutie/odmknutie nástroja	15. Hlava na brúsenie hrán
5. ON/OFF/SMER	16. Leštiaca hlava
6. USB „Výstupný“ port	17. Sudková brúsna hlava
7. „Vstupný“ USB port	18. Pilovacia kužeľová hlava
8. Zásuvka konektora	19. Guľová hlava
9. LCD displej a číselník	20. Ihličková hlava
A: Ukazovateľ smeru	21. Oválna brúsna hlava
B: Úroveň batérie	22. Kužeľová hlava
C: RPM/rýchlosť	23. Malá brúsna hlava
10. Riadiaca jednotka	24. Veľká brúsna hlava
11. Bočný držiak	25. Hlava s trňom (pre použitie s brúsnyimi pásmi)

NABÍJANIE

Zapojte nabíjací kábel USB do „vstupného“ portu USB na riadiacej jednotke a potom do portu USB. Počas nabíjania bude indikátor stavu batérie blikať. Keď je batéria plne nabitá, indikátor úrovne batérie zobrazí 4 čiarky.

Plné nabitie trvá až 4 hodiny.

Poznámka: Násadec je pri nabíjaní deaktivovaný.

1. MONTÁŽ BOČNÉHO DRŽIAKA

Bočný držiak je možné vložiť a zacvaknúť na miesto na ľavej alebo pravej strane riadiacej jednotky.

2. MONTÁŽ NÁSTAVCOV

1. Uistite sa, že je zámok nástroja v odomknutej polohe, vyberte prázdny kolík a bezpečne uložte.
2. Vložte vybraný nástroj do otvoru zvierača a pevne zatlačte.
3. Použite zámok nástroja.

Na odobratie:

1. Otočte zámok do odistenej polohy a nástroj vytiahnite.

Dôležitá informácia: Vždy vráťte prázdny kolík do násadca, keď sa jednotka nepoužíva. Zvierač tak zostáva rovný a chránený.

Ak je zvierač poškodený, vložené nástroje sa nebudú otáčať rovno a môžu spôsobiť zranenie.

3. POUŽITIE

- A. Zapojte obojstranný prepojavací kábel do riadiacej jednotky a základne násadca.
- B. Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF/SMER zapnite jednotku.
Ďalším stlačením tlačidla môžete prepínať medzi vpred (F) a vzad (R).
- C. Otočením ovládača zapnite násadec; otáčaním v smere hodinových ručičiek rýchlosť zvýšite a proti smeru hodinových ručičiek znížite.
- D. Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF/SMER.

PO POUŽITÍ

- Vypnite jednotku a odpojte násadec od riadiacej jednotky.
- Uistite sa, že je prázdny kolík zasunutý do zvierača.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Nástroje by mali byť po každom použití vyčistené a sterilizované.

POTREBUJETE NABÍJAŤ TELEFON?

Jednoducho zapojte nabíjací kábel USB telefónu do „výstupného“ portu USB.


Aby sa telefón nabíjal, musí byť rýchlosť nastavená na 00 ot./min.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Vnútri jednotky nie sú žiadne diely opraviteľné užívateľom.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: NAPE

Vstup USB: 5,0V  900mA

Výstup USB: 5,0V  3000mA

Výstup na násadec: 12,0V  210mA Max. 

Rýchlosť otáčok: 0-35 000 ot./min

Batéria: Li-Ion 11,1V 2600mAh



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180) (produkt)



STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená za účelom recyklácie produktov pomocou najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, nakladanie s nebezpečnými látkami a aby sa zabránilo narastajúcemu množstvu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zaistite, aby bol na konci životnosti tohto produktu zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE sa likvidovať s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz