



# **xiaomi** Robot Vacuum X20 Max Automatic Hair-cutting Brush Uživatelská příručka





## Návod na výměnu

---

1. Otočte robotický vysavač a stisknutím klipů sundejte kryt kartáče.
2. Vyjměte použitý automatický samočisticí kartáč a vložte nový.  
Poté znovu nasadte kryt kartáče a ujistěte se, že je dobře uchycen na svém místě.

### Poznámky:

- Pro optimální účinek úklidu doporučujeme automatický samočisticí kartáč vyměňovat každých 6-12 měsíců.
- Nečistěte ložisko kartáče vodou.
- Pokud jsou do automatického samočisticího kartáče namotané vlasy, zkontrolujte, zda není nádoba na prach a jednorázový sáček plný. Pokud ano, včas nádobu na prach vysypte a jednorázový sáček vyměňte, aby byla zajištěna normální funkce automatického čištění.

## Čištění automatického samočisticího kartáče

---

1. Sundejte kryt kartáče a automatický samočisticí kartáč.
2. Vyjměte odnímatelnou koncovku.
3. Vyčistěte oba konce kartáče a mezery zubů hřebenu pomocí vhodných nástrojů.
4. Nasadte zpět odnímatelnou koncovku a poté znovu vložte automatický samočisticí kartáč a kryt kartáče. Ujistěte se, že jsou dobře upevněny.

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Kunshan Xintaili Intelligent Technology Co., Ltd.

Adresa: No. 319 Qinkun Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province  
215300

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

